

ПРАЙС-ЛИСТ
ЗАПЧАСТИ протравливателя ПС-10АМ

**Окончательную стоимость уточняйте у менеджеров(нашли дешевле, звоните!).*

№	Наименование	Цена с НДС, руб.
1	Бак ПС-10А.02.000 в сб.	12785
2	Бак (корпус) ПС-10.02.030	5037
3	Блок звездочек ПС-10.49.090 в сб.	2350
4	Блок шестерен ПС-10.06.622	2550
5	Бункер ПС-10.42.000 в сб.	23895
6	Бункер (корпус) ПС-10А.42.010 в сб.	5485
7	Вал ПС-10.01.607	520
8	Вал ПС-10.10.605	556
9	Вал ПС-10.43.608	575
10	Вал ПС-10.46.602	1856
11	Вал ПС-10.51.604	1094
12	Вал трубчатый ПС-10.01.808	845
13	Вал шестерня ПС-10.43.606	673
14	Винт ПС-10.15.626	735
15	Втулка ПС-10.13.001	117
16	Втулка ПС-10.13.002	67
17	Втулка ПС-10А.43.613	322
18	Втулка эксцентр. ПС-10.10.603	352
19	Гайка М52х1,5	362
20	Гайка ПС-10.16.603	215
21	Датчик СУМ-1(сигнализатор уровня жидкости)	2825
22	Датчик ПС-10.23.000	1487
23	Дозатор ПС-10.10.000 в сб.	17850
24	Диафрагма ПС-10.10.003	225
25	Диск ПС-10.10.002	676
26	Диск ПС-10.10.401	94
27	Диск с фланцем ПС-10.42.070 в сб.	2358
28	Звездочка натяжная АПШ 10.160	718
29	Звездочка Н022.108	1220
30	Звездочка Н022.114	652
31	Звездочка ПС-10.06.616	1445
32	Звездочка ПС-10А.49.416	1176
33	Звездочка ПС-10А.49.417	543

34	Звездочка полумуфта ПС-10.09.604	1048
35	Звездочка привода дисков ПС-10.01.615	842
36	Камера ПС-10.14.000 в сб.	9746
37	Каркас электр. ящика ПС-10А.50.000	3978
38	Колесо ПС-10.04.096	683
39	Колесо зубчатое ПС-10.15.807	2368
40	Колесо зубчатое ПС-10.43.607	586
41	Колесо зубчатое ПС-10.15.615	2368
42	Колесо зубчатое ПС-10А.51.611	2340
43	Кольцо ПС-10.15.102	1452
44	Кольцо ПС-10.15.103	1452
45	Кольцо С52	82
46	Комплект ремней ПС-10	735
47	Комплект шкивов к электродв.ПС-10	8635
48	Коробка передач ПС-10.51.000	17350
49	Корпус ПС-10.01.003	4598
50	Корпус ПС-10.02.024	1756
51	Корпус ПС-10.08.003	4182
52	Корпус ПС-10.10.014	5521
53	Корпус ПС-10.14.010	4027
54	Корпус ПС-10.15.010	4182
55	Корпус ПС-10.15.030	7585
56	Корпус ПС-10.43.005	3528
57	Корпус ПС-10А.43.040 в сб.	5987
58	Корпус ПС-10А.43.050 в сб.	6345
59	Корпус ПС-10.48.020	5885
60	Коромысло ПС-10.10.015/060	425
61	Корпус датчика ПС-10.23.006	1328
62	Корпус подшипника ПС-10.10.016	483
63	Корпус подшипника Н.026.084	1996
64	Корпус подшипника Н.026.092	1996
65	Корпус подшипника Н.026.029	1543
66	Корпус фильтра ПС-10.20.010	568
67	Кран 4-х ходовой	754
68	Кривошип ПС-10.08.010	942
69	Кривошип ПС-10.08.804	378
70	Кронштейн ПС-10.01.006	1223
71	Кронштейн ПС-10.04.050	658
72	Кронштейн ПС-10.15.090 в сб.	835
73	Кронштейн ПС-10.16.070 в сб.	1056
74	Крышка ПС-10.02.025	171
75	Крышка ПС-10.03.005	622
76	Крышка ПС-10.08.004	1056
77	Крышка ПС-10.09.002	723
78	Крышка ПС-10.10.011	1788
79	Крышка ПС-10А.14.060	711
80	Крышка ПС-10А.15.050 в сб.	315
81	Крышка ПС-10А.15.441	315

82	Крышка ПС-10А.15.442	256
83	Крышка ПС-10.16.010	332
84	Крышка ПС-10А,43.404	332
85	Крышка ПС-10.43.425	174
86	Крышка ПС-10А.48.401	277
87	Крышка ПС -10А.50.020	7096
88	Крышка подшипника Н.026.164	768
89	Маховик ПС-10.10.001	615
90	Механизм рулевой ПС-10.05.000 в сб.	14995
91	Мешалка ПС-10.02.020 в сб.	2495
92	Мерный стакан ПС-10.00.006	505
93	Мост ведущий ПС-10.12.000 в сб.	11875
94	Мост ПС-10.13.000 в сб.	8745
95	Натяжное устройство ПС-10.00.010 в сб.	1452
96	Обод ПС-10.12.404	618
97	Обод ПС-10.12.405	618
98	Панель ПС-10А.50.030	15745
99	Переходник ПС-10.16.001	338
100	Переключатель реверса самохода ПК-25 (SA2)	828
101	Плита ПС-10А.00.320	618
102	Плита ПС-10.19.416	723
103	Плита ПС-10А.43.401	325
104	Подшипник ПС-10.12.030	503
105	Подшипник 1307	311
106	Подшипник 942/25	103
107	Полукопус подшипника ПС-10А.43.433	245
108	Полукопус подшипника ПС-10А.15.442-01	245
109	Полумуфта ПС-10.01.013	558
110	Полумуфта ПС-10.46.601	911
111	Привод дисков ПС-10.01.010 в сб.	12878
112	Привод шнека ПС-10.43.090 в сб.	12279
113	Пробка ПС-10.10.008	22
114	Прокладка УН 042.006.01	245
115	Пром. вал ПС-10.46.000 в сб.	8775
116	Пружина ПС-10.10.602	245
117	Рама ПС-10А.49.000	6745
118	Распылитель ПС-10.01.005	632
119	Ремкомплект к дозатору	6348
120	Рукоятка ПС-10.22.000 в сб.	292
121	Рулевая колонка ПС-10.08.040	1525
122	Седло ПС-10.10.609	328
123	Сошка ПС-10.05.601	245
124	Стакан ПС-10.08.602	335
125	Стакан ПС-10А.42.060	1495
126	Ступица ПС-10.12.004	822
127	Ступица ПС-10.13.003	822
128	Тяга ПС-10.13.100	968
129	Трансформатор ОСМ	1597

130	Устройство загрузочное ПС-10А.43.000 в сб.	31125
131	Фланец ПС-10.01.009	1375
132	Цапфа ПС-10.02.601	333
133	Цапфа ПС-10.13.080 в сб.	811
134	Цапфа ПС-10.13.090 в сб.	809
135	Цапфа ПС-10.15.624	319
136	Цапфа ПС-10.43.604	328
137	Червяк рулевого механизма ПС-10.08.601	1052
138	Червяк ПС-10.15.619	954
139	Шестерня ПС-10А.51.602	503
140	Шкив ПС-10.15.170	3820
141	Шкив ПС-10.43.100	3779
142	Шкив ПС-10.09.010	3225
143	Шкив ПС-10.18.001	588
144	Шкив ПС-10.43.002	2467
145	Шкив ПС-10.00.017	2402
146	Шкив ПС-10.00.012/013	1247
147	Шкив ПС-10.00.009	1208
148	Шкив ПС-10.06.004	1595
149	Шнек ПС-10.14.020 в сб.	2599
150	Шнек промежуточный ПС-10А.15.000 в сб.	19520
151	Шнек ПС-10.15.040 в сб. (вертик.) L=1700	6545
152	Шнек ПС-10.43.020 в сб.	2997
153	Шнек ПС-10.43.020-01 в сб.	2997
154	Шнек ПС-10А.43.030 в сб. L=2100	7424
155	Шнек выгрузной ПС-10А.48.000 в сб.	14952
156	Шнек ПС-10А.48.010 в сб. верхний L=2700	8287
157	Штанга ПС-10.08.040	378
158	Эл. магнит	5798
159	Электр. ящик ПС-10.50.000 в сб.	24080